Pilot samokopiujący

4 kanały • kod stały • bateria 27A 12 V w zestawie



Zapasowy pilot do zgodnych urządzeń

Zapisuje do czterech sygnałów z działających pilotów źródłowych. Każdy przycisk A, B, C lub D można przypisać do osobnej funkcji.

Przed rozpoczęciem
Sprawdź częstotliwość i rodzaj kodowania pilota źródłowego. Sama częstotliwość 433,92 MHz nie gwarantuje zgodności.

Dane techniczne

Częstotliwość*	433,92 MHz
Kodowanie	Obsługiwane formaty kodu stałego
Kanały / mikrokontroler	4 / HT66F302
Zasilanie	Bateria 27A / A27 12 V, zamontowana
Wymiary obudowy*	55 × 28 × 14 mm
Zasięg*	Do 100 m; zależny od warunków
Wyposażenie	Dioda LED, przesuwana osłona, karabińczyk
Zawartość zestawu	1 pilot z karabińczykiem i baterią

* Dane deklarowane przez dostawcę. Zasięg zależy od odbiornika, przeszkód, zakłóceń i stanu baterii.

Nie obsługuje kodu zmiennego rolling code.

Kasowanie pamięci

Wykonaj przed pierwszym kopiowaniem lub gdy chcesz usunąć wszystkie kody.



1. **Przytrzymaj A i B**
   Naciśnij jednocześnie oba górne przyciski i trzymaj je.

2. **Poczekaj na trzy błyski LED**
   Nie zwalniaj jeszcze przycisków.

3. **Trzymaj A, naciśnij B trzy razy**
   Puść B. Nadal trzymając A, naciśnij i zwolnij B trzy razy.

4. **Zakończ kasowanie**
   Gdy dioda zacznie szybko migać, zwolnij oba przyciski.

Uwaga: kasowanie usuwa wszystkie wcześniej zapisane sygnały.

Klonowanie sygnału

Potrzebny jest sprawny pilot źródłowy z obsługiwanym kodem stałym.



Na ilustracji: pilot po lewej jest źródłowy, pilot po prawej jest kopiujący.

1. **Zbliż piloty**
   Po skasowaniu pamięci połóż oba piloty bardzo blisko siebie.

2. **Przytrzymaj dwa wybrane przyciski**
   Jednocześnie trzymaj przycisk źródłowy oraz wybrany A, B, C lub D na pilocie kopiującym.

3. **Poczekaj na zapis**
   Zmiana migania diody pilota kopiującego sygnalizuje zapis. Zwolnij przyciski.

4. **Sprawdź działanie**
   Przetestuj pilot przy odbiorniku. Powtórz kopiowanie dla pozostałych kanałów.

Nie kasuj pamięci między kanałami. Ponowne kasowanie usunie zapisane wcześniej sygnały.

Wymiana baterii

Bateria 27A / A27 12 V jest już zamontowana w sprzedawanym pilocie.



Widok wnętrza: trzy śrubki, przednia część obudowy i płytka z baterią.

1 **Odkręć trzy śrubki**
Użyj pasującego małego wkrętaka gwiazdkowego. Odłóż śrubki w bezpieczne miejsce.

2 **Otwórz obudowę**
Rozdziel części delikatnie. Zapamiętaj położenie osłony i elementów przycisków.

3 **Wymień baterię**
Włóż nową baterię 27A 12 V zgodnie z oznaczeniami + i −. Nie kieruj się wyłącznie orientacją grafiki.

4 **Zamknij i sprawdź**
Złóż obudowę, dokręć śrubki bez nadmiernej siły i sprawdź działanie pilota.

Baterie 27A 12 V dostępne w naszym sklepie:
www.superelektronika.pl

Zgodność i pomoc

Sprawdź system odbiornika przed kopiowaniem pilota.

Jakie kody obsługuje pilot?

Kod stały oznacza, że dany przycisk wysyła ten sam kod przy kolejnych naciśnięciach. Obsługiwane są wybrane formaty z kodem ustawianym zworami lub przełącznikami oraz ze stałym identyfikatorem zapisanym w układzie (np. EV1527, określany jako „learning code”).

Układy pilotów źródłowych według deklaracji dostawcy:
PT2264, PT2262, PT2260, PT2240, SC2262, SC2260, EV1527, SCT527, HS1527, HS2240, SCL1527, FP1527.

Oznaczenie układu ani wygląd pilota nie gwarantują zgodności każdego wykonania. Liczy się częstotliwość i obsługiwany format sygnału. Mikrokontroler HT66F302 w pilocie kopiującym sam w sobie nie określa kompatybilności.

Gdy coś nie działa

Brak reakcji diody
Sprawdź baterię, jej biegunowość i styki.

Brak potwierdzenia kopiowania
Sprawdź baterie w obu pilotach. Zbliż je i zmień ich wzajemne ustawienie. Sprawdź kodowanie i częstotliwość.

Dioda potwierdza zapis, ale urządzenie nie reaguje
Zapis nie potwierdza zgodności z odbiornikiem. Sprawdź, czy źródłowy pilot działa i czy system nie używa rolling code.

Zasięg jest mniejszy niż wcześniej
Wymień zużytą baterię. Sprawdź działanie z bliższej odległości, bez przeszkód.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Chroń pilot przed wodą i wilgocią. Nie zwieraj, nie ładuj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Trzymaj baterie i małe części poza zasięgiem dzieci. Zużyte baterie i elektronikę oddaj do odpowiednich punktów zbiórki. Steruj bramą tylko wtedy, gdy jej ruch nie zagraża osobom ani przedmiotom.

Procedury kasowania i kopiowania sprawdzone na oferowanym egzemplarzu. Parametry oznaczone * oraz lista zgodności pochodzą od dostawcy. Grafiki poglądowe opracowano z użyciem AI; szczegóły wnętrza mogą odbiegać od egzemplarza. Wersja instrukcji: 1.0 / 03.11.2026.